





1 Placement/ Plaatsen

 (Picture 1) For a safe operation, it is necessary that the tripod is placed stably. For this it is necessary that the tripod is spread as far as possible and is on a firm and flat surface. Make sure that one of the three legs is always in the middle of the traffic light. Tighten the slider securely with the rotary knob.


 (Picture 1) Voor een veilige werking is het noodzakelijk dat het statief stabiel wordt geplaatst. Hiervoor is het noodzakelijk dat de driepoot aan de onderzijde zo ver mogelijk uitgespreid wordt en op een stevige en vlakke ondergrond staat. Zorg dat één van de drie poten altijd midden onder het verkeerslicht staat. Draai het schuifstuk stevig vast met de draaiknop.


2 Height/ Hoogte

 To set the correct height of the traffic light, it is important that the device cannot fall over due to (extreme) wind (impacts), closed or opening windows & doors and other objects such as chairs. Loosen the height adjustment knob. Raise the traffic light pole, and then install the retaining pin latch by sliding it through the holes of the vertical tube. Then lower the traffic light until it rests on the retaining pin. Finally tighten the rotary knob again.

 Om de juiste hoogte van het verkeerslicht in te stellen is het belangrijk dat het apparaat niet kan omvallen door (extreme) wind(-stoten), dicht- of openslaande ramen en deuren en andere voorwerpen als (terras-)stoelen. Draai de knop voor de hoogt instelling los. Breng het verkeerslicht op hoogte en breng vervolgens de borgpen-vergrendeling aan door deze door de gaten van de verticale buis te schuiven. Laat vervolgens het verkeerslicht zakken totdat deze rust op de borgpen. Draai dan de draaiknop weer vast.


3 Connect/ Aansluiting

 (Picture 2 + 3) Before plugging the plug into a grounded outlet (230V 50Hz), it is important to make sure that no cables or plugs are damaged, no loose wires are visible, all waterproof seals are still waterproof and there are no short circuits in the device. If you find any of the above defects, please contact your supplier first.


 (Picture 2 + 3) Voordat u de stekker in een geaard stopcontact steekt (230V 50Hz), is het belangrijk dat u er zeker van bent dat er geen kabels of stekkers beschadigd zijn, geen losse draden zichtbaar zijn, alle waterdichte afsluitingen nog steeds waterdicht zijn, er geen kortsluitingen in het apparaat

aanwezig zijn. Mocht u een van bovenstaande mankementen constateren, neem dan eerst contact op met uw leverancier.

4 Operate/ Bediening

 At the bottom of the transmitter there is a small switch (I-O) with which the transmitter can be switched off (O) when it is not used for a long time. Make sure it is on "I" to use it. There are three buttons on the transmitter, numbered 1/2/3 from left to right. 1 has a red border around the push button, 2 a black border and 3 a red border. As soon as the plug is plugged in, no lamps will light up.


- Press button 1 (red): Lamp red lights on (any other lamps go out!)
- Press button 2 (black): All lamps go out
- Press button 3 (green): Lamp green lights up (any other lamps go out!)

 Aan de onderkant van de handzender zit een kleine schakelaar (I-O) waarmee de zender, als deze langdurig niet gebruikt wordt, uitgezet (O) kan worden. Zorg dat deze op 'I' staat om hem te kunnen gebruiken. Op de zender zitten drie knoppen, van links naar rechts genummerd 1/ 2/ 3. Bij 1 zit er een rode rand om de drukknop, bij 2 een zwarte rand en bij 3 een rode rand. Zodra de stekker in het stopcontact gaat, zullen er geen lampen gaan branden .

- Druk op knop 1 (rood): Lamp rood gaat aan (eventuele andere lampen gaan uit!)


- Druk op knop 2 (zwart): Alle lampen gaan uit
- Druk op knop 3 (groen): Lamp groen gaat branden aan (eventuele andere lampen gaan uit!)

5 Add transmitter/ Handzender toevoegen

 To add an extra transmitter it is necessary to open the receiver (with the yellow lid). This should only be done by EXPERIENCED and QUALIFIED electrotechnical experts. Before you do that, it is important that you unplug the power cord first. Then unscrew the lid. Study where the 2 buttons for programming are before starting. Pressing the buttons the wrong way can prevent your device from functioning completely or remove all software in it.

- FUNCTION button is closer to the outside (next to power LED).
- SELECT button is more in the middle.

If you know which button is where, put the plug back into the socket. Press the "Function" button and the function LED 5 lights up. Then press the "Select" button and all status LEDs (red) will light up. Simultaneously press and hold buttons 1 (red) and 2 (black) on the remote control. All function LEDs and status LEDs light up, which is followed by flashing twice. Then you can release the buttons on the transmitter because the transmitter is programmed in the receiver. Unplug the power cord and screw the receiver-lid back on.

 Om een extra handzender toe te voegen is het noodzakelijk om de ontvanger (met het gele dekseltje) open te maken. Dit mag alleen gebeuren door ERVAREN en GEKWALIFICEERDE elektrotechnische deskundigen. Voordat u dat doet, is het belangrijk dat u eerst de stekker uit het stopcontact haalt. Schroef dan de deksel er af. Bestudeer eerst waar de 2 knoppen voor het programmeren zijn alvorens u begint. Op een verkeerde manier op de knoppen drukken kan ervoor zorgen dat uw apparaat niet geheel, of geheel niet meer functioneert.

- Knop FUNCTION zit dicht tegen de buitenkant (naast power LED).
- Knop SELECT zit meer in het midden.

Als u weet welke knop waar zit, steek dan de stekker weer in het stopcontact. Druk op de knop 'Function' en de function-LED 5 licht op. Druk vervolgens op de knop 'Select' en alle status-LED's (rood) lichten op. Druk gelijktijdig op knop 1 (rood) en 2 (zwart) van de afstandsbediening en blijf deze ingedrukt houden. Alle functie-LED's en status-LED's lichten op, welke gevolgd wordt door 2x maal te knipperen. Dan kunt u de knoppen op de zender loslaten omdat de zender geprogrammeerd is in de ontvanger. Haal de stekker weer uit het stopcontact en schroef de ontvanger dicht.

Specifications

Dimensions (extended): 1000x1000x2100mm

Weight: 6,5Kg

Power supply: 180/230V – 50/60Hz

Consumption Max.: 0,41A

IP 65

